

**Geschäftsstelle OÖ**

# FUGENMÖRTEL

Häusler Fugenmörtel ist ein fabrikmäßig hergestellter, frostsicherer Trockenmörtel auf Zementbasis in laborkontrollierter Qualität. Speziell entwickelt für die Verfügung von Gartenplatten und Natursteinen von Häusler:

Technische Daten:

**Lieferform:** Papiersäcke zu 25 kg, pulverförmig.

**Lagerung:** Trocken lagern (wie Zement)

**Aushärtung:** Nach 24 Stunden, von der Temperatur sowie der Art der Platte abhängig.

**Verarbeitungstemperatur:** Über + 5 Grad bis max. + 25 Grad

**Verbrauch:** Abhängig von der Breite der Fuge und der Plattendicke.

1 Sack reicht für ca. 11 m<sup>2</sup>. Details - siehe jeweiliges Plattenprogramm.

Die Verarbeitung:

Immer 1 ganzen Sack Fugenmörtel mit 1 Kanister Fugenvergütung anrühren. 10 min rasten lassen und nochmals gut durchmischen.

**Wichtig:** Auf Grund von verschiedenen Faktoren (z.B. hohe Temperaturen) kann es vorkommen, dass der Fugenmörtel zu dickflüssig ist. In diesem Falle darf Wasser in kleinen Mengen zugegeben werden - **Achtung: nur esslöffelweise!**



Häusler Fugenvergütung ist ein fabrikmäßig hergestellter Ersatz für Wasser.

Durch die speziellen Inhaltsstoffe der Fugenvergütung entsteht beim Mischen automatisch ein flüssiger Fugenmörtel in richtiger Konsistenz.



1. Schritt:

Fugenmörtel eingiessen - z.B. mit einer Plastikflasche, Boden der Flasche abscheiden.



TIPP:  
Fugenmörtel in die Fuge überquellend eingießen.



2. Schritt:

Nach ca. 30 Minuten den überschüssigen Fugenmörtel grob mit der Kelle entfernen. Fläche abkehren.



TIPP:  
Eventuell verbliebene Mörtelreste trocken mit einer harten Bürste nachbürsten.



3. Schritt:

Mit einem feuchten Schwamm oder Schwambrett wird die Fuge sauber modelliert.

TIPP:  
Schwamm öfters auswaschen, nicht zu viel Wasser verwenden.  
Eventuell verbliebenen Grauschleier nach 24 Stunden mit viel Wasser wegwaschen.

**4. Schritt:** Nach dem Aushärten der Fugen (nach frühestens 24 Stunden) empfehlen wir eine Endreinigung mit einem je nach Plattentyp geeigneten Häusler-Reiniger.

**Bitte beachten:**

Platten sollten vor dem Verfugen bei Verlegung in Kleberbett 2-3 Tage, bei Verlegung in Mörtelbett 2-3 Wochen austrocknen können. Fugenmörtel nur auf trockenen Flächen anwenden, nicht bei Aussicht auf Regen oder großer Hitze mit dem Verfugen beginnen!

**Beachten Sie bitte die jeweiligen Verlegevorschriften für das Produkt!**