

PRODUKT- INFORMATIONEN

Maßanfertigung, praktisch jede Form möglich

„Supersoft“ Oberflächen

FARBEN



Granit Hellgrau

Granit Dark Cloud

Travertin

Mikrofasen-Profil

Sichtkantenausführung 30 mm

Das serienmäßige Mikrofasen-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Segment-Profil ersetzt werden - siehe unten.

PRODUKT & FORMAT

							Alle Farben					
							Preis- einh.	Gewicht Einh./kg	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
STUFENPLATTE	Länge bis 200 cm, Breite bis 40 cm Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück	RECHTECK		lfm	bis 34	B2	B3	165,00	198,00			
VERBLENDSTREIFEN	Länge bis 200 cm, Breite bis 20 cm Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück	RECHTECK		lfm	bis 17	B2	B3	120,00	144,00			
STUFEN- / PODESTPLATTE Länge bis 200 cm, Breite bis 75 cm Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m ² pro Stück		SONDERFORM „ECKIG“		m ²	83	B2	B3	324,00	388,80			
		SONDERFORM „RUND“		m ²	83	B2	B3	458,80	549,60			

SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL - Gerade Kante	Segment-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	32,00	38,40
SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL - Runde Kante	Segment-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	58,00	69,60

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

		Preis- einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
NATURSTEIN-KLEBER PLUS	Ein 25kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Stufenplatten abhängig von der Exaktheit des Untergrunds	Sack	25	L	L	41,50	49,80
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Stufenplatten und Verblendstreifen.	Kartusche	0,3	L	L	9,00	10,80
FUGENMÖRTEL BEIGE	Zum verschließen der Poren bei Travertin Ein 25kg Sack reicht für die ganze Stufenanlage	Sack	25	L	L	38,00	45,60
FUGENVERGÜTUNG (-Anmachwasser)	Genau ein 5 Liter Kanister für Ein Sack Fugenmörtel 25 kg	Kanister	5	L	L	15,50	18,60

FÜR DIE, BEI NATURSTEIN UNUMGÄNGLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege.	L	B1	Siehe Seite 176
---	---	----	-----------------



Stufenplatten in Naturstein-Oberflächen immer vollflächig mit Zahnpachtel (Zahnung 10 mm) verlegen. Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Die Technik zu Exklusiv-Stufen finden Sie auf unserer Homepage.



Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 181



siehe Seite 183



siehe Seite 184



Stufenplatten in Travertin



„QR-Code scannen und mehr entdecken“