

PRODUKT- INFORMATIONEN

- In fixen Maßen, für alle gängigen Stufenbreiten
- „Supersoft“ Oberfläche in besonders feiner Haptik

FARBEN



per lfm
€ 69,60

**Granit
Hellgrau**



**Granit
Silver Cloud**



**Granit
Dark Cloud**



per lfm
€ 85,44

Travertin



Beachten Sie bitte, dass es bei einer Kombination von Profi-Produkten und Exklusiv-Produkten zu Farb- und Strukturunterschieden kommen kann.

Halbrund-Profil

Rückseite mit
Mikrofase

Sichtkantenausführung 30 mm
(+/-10 % in der Dicke sind laut Norm erlaubt)

PRODUKT & FORMAT

STUFENPLATTE 125 x Breite 35 x 3 cm	Preis- ein.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Hellgrau		Alle anderen Oberflächen	
				WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	Stück	35	20	L	B2	72,50	87,00	89,00	106,80

DIE TECHNIK

Profi Stufenplatten haben immer eine werkseitig gefräste Sichtkante auf einer Längsseite. Die Seitenflächen sind immer unbearbeitet. Zuschnitte und Sichtkanten auf den Seitenflächen bieten wir gegen Aufpreis an.



ZUSCHNITT in der Länge	Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	16,50	19,80
GEFRÄSTE SICHTKANTE auf der Breite	Aufpreis pro Stück	B2	B2	29,50	35,40

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

		Preis- ein.	Gew. in kg	Lieferzeit		Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
				WN	SM		
NATURSTEIN-KLEBER PLUS	Ein 25kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Stufenplatten abhängig von der Exaktheit des Untergrunds	Sack	25	L	L	41,50	49,80
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Stufenplatten und Verblendstreifen.	Kartusche	0,3	L	L	8,30	9,96
FUGENMÖRTEL BEIGE	Zum verschließen der Poren bei Travertin Ein 25kg Sack reicht für die ganze Stufenanlage	Sack	25	L	L	38,00	45,60
FUGENVERGÜTUNG (-Anmachwasser)	Genau ein 5 Liter Kanister für Ein Sack Fugenmörtel 25 kg	Kanister	5	L	L	15,50	18,60

FÜR DIE, BEI NATURSTEIN UNUMGÄNGLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

REINIGUNG und PFLEGE	Lieferzeit		Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	WN	SM		
Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege.	L	B1	Siehe Seite 208	



Stufenplatten in Naturstein-Oberflächen immer vollflächig mit Zahnpachtel (Zahnung 10 mm) verlegen. Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 212



siehe Seite 216

KOMPLETTLÖSUNGEN:



siehe Seite 106



siehe Seite 92



siehe Seite 46



„QR-Code scannen und mehr entdecken“